

nenob[®]

Boottle 240





1



2



3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

Výrobek Neno Bottle 240, který jste si zakoupili, je kojenecká láhev s gumovou savičkou, která se používá ke krmení dětí nebo k odsávání mateřského mléka pomocí odsávačky mateřského mléka značky Neno. Před použitím zařízení si prosím přečtete návod k použití.

01. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Nedovolte dítěti používat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
2. Nedovolte dítěti, aby si s lahví hrálo nebo pobíhalo, když ji drží.
3. Lahvičku nikdy nepoužívejte jako náhradu dudlíku.
4. Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu láhve.
5. Všechny prvky zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
6. Před prvním použitím výrobek umyjte. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku a prsty roztáhněte savičku ve všech směrech. Jakmile zjistíte známky poškození nebo opotřebení, dudlík vyhodte. Nenechávejte savičku na slunných nebo horkých místech. Nenamáčejte ji do sterilizačních prostředků déle, než je doporučeno, protože mohou poškodit materiál.
7. Dlouhé a nepřerušované sání potravy dítětem může způsobit zubní kaz.
8. Výrobek nevkládejte do předehřáté trouby.
9. Před prvním použitím vložte savičky na 5 minut do vroucí vody. Před každým použitím je vyčistěte.
10. Nevkládejte láhev do mikrovlnné trouby. K ohřevu obsahu láhve nepoužívejte mikrovlnné vlny.
11. Výrobek nemyjte v myčce nádobí.
12. Odstříkané mléko lze uchovávat v lahvičce v chladničce až 48 hodin nebo v mrazničce až 3 měsíce. Nikdy mléko znovu nezmrazujte a nepřidávejte čerstvě odstříkané mléko do dříve zmrazeného mléka.
13. Při čištění výrobku nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální prostředky. Nepokládejte části výrobku přímo na povrchy, které byly čištěny antibakteriálními prostředky.
14. Nadměrné používání čistících prostředků může způsobit praskání plastů. Pokud jsou na láhvi nebo savičce viditelné praskliny, okamžitě ji zlikvidujte.
15. Sterilizace a vysoká teplota mohou vést k deformaci pryžové savičky a způsobit, že láhev a savička na sebe nebudou filtrovat.
16. Vaření láhve a dudlíku v tvrdé vodě může způsobit usazeniny.

02. SOUČÁSTI BALÍČKU

1. Láhev
2. Velikost savičky M, 3-6m

3. Ořech
4. Peg
5. Silikonové brčko se závažím
6. Čisticí kartáč
7. Plastová jehla
8. Rukojeť

Proces sání je důležitou součástí vývoje dítěte, a proto je třeba při krmení z láhve dbát na to, aby dítě mohlo bez problémů aktivně sát.

03. MONTÁŽ

Nasaďte uzávěr láhve tak, aby byla savička ve svislé poloze. Chcete-li uzávěr sejmout, položte na něj ruku a palec vložte do prohlubně. Dudlík se snadněji nasazuje pohybem do stran, než když jej rovně protáhnete otvorem. Protahujte savičku otvorem, dokud nebude její spodní část v jedné linii s fixovacím kroužkem.

04. ČIŠTĚNÍ

Před prvním použitím vložte láhev na 5 minut do vroucí vody. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku a roztáhněte savičku ve všech směrech pomocí finglů. Jakmile zjistíte známky poškození nebo opotřebení, dudlík vyhodte. Nenechávejte savičku na slunných nebo horkých místech, nenamáčejte ji do sterilizačních prostředků déle, než je doporučeno, aby nedošlo k jejímu poškození.

Z hygienických důvodů se doporučuje vyměňovat savičky každé 3 měsíce. Dudlíky skladujte v suché, uzavřené nádobě. Nenechávejte je na slunných místech. Nenamáčejte dudlíky do sterilizačního roztoku déle, než byste měli, mohlo by dojít k poškození materiálu, ze kterého jsou dudlíky vyrobeny. Nevkládejte výrobek do předehřáté trouby. Nepoužívejte láhev, pokud jsou na ní praskliny. Nedovolte dětem používat láhev bez dozoru dospělé osoby.

05. ÚDRŽBA

Před prvním použitím vložte láhev na 5 minut do vroucí vody. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku a roztáhněte savičku ve všech směrech pomocí finglů. Jakmile zjistíte známky poškození nebo opotřebení, dudlík vyhodte. Nenechávejte savičku na slunných nebo horkých místech, nenamáčejte ji do sterilizačních prostředků déle, než je doporučeno, aby nedošlo k jejímu poškození. Z hygienických důvodů se doporučuje vyměňovat savičky každé 3 měsíce. Dudlíky skladujte v suché, uzavřené nádobě. Nenechávejte je na slunných místech. Nenamáčejte savičky do sterilizačního roztoku déle, než je vhodné, mohlo by dojít k poškození materiálu, ze kterého jsou savičky vyrobeny. Nevkládejte výrobek do předehřáté trouby. Nepoužívejte láhev, pokud jsou na ní praskliny. Nedovolte dětem používat láhev bez dozoru dospělé osoby.

06. SPECIFIKACE

1. Antikolikový ventil
2. Materiál: silikon

3. Neobsahuje BPA
4. Na láhvi je nakreslena užitečná stupnice
5. Rozměry: Ø6,5x12x18 cm
6. Hmotnost: 108 g
7. Objem láhve: 240 ml

7. ZÁRUČNÍ KARTA

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://nenop.pl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontakt a adresu webových stránek naleznete na adrese: <https://nenop.pl/kontakt>.

Specifikace a obsah sady se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterií) odevzdejte zařízení na sběrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabráňuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.



EN 14350

Výrobce:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Krakov
Polsko
Vyrobeno v PRC

нено